

Säkerhets- och ordningsregler

- Använd inte hoppborgen om det blåser mer än 10,8 m (frisk vind)
- Förankra hoppborgen ordentligt
- Ta av skor, halsband och vassa föremål före hopp i hoppborgen
- Personer med alltför stora viktskillnader ska inte hoppa samtidigt
- Klättra inte på väggarna
- Mat och dryck får inte förtäras inne i hoppborgen
- Ha alltid uppsikt över barnen medan de hoppar i hoppborgen.

HOPPOLEK - levererar glädje